ENGLISH

Thank you for purchasing this HARIO product.
Please be sure to read this instruction manual thoroughly in order to use this product correctly.
After reading it, store it in a safe place for future reference.

Features

- Fully washable, with burr parts made from ceramic and metallic parts made from stainless steel.
- Ceramic burr does not have a metallic odor, and will never rust. Sharp, durable blades.
- Fitted with a non-slip cover for stable grinding.
- Attach the lid to use as a storage container for coffee grounds. The mill can also be stacked on the lid for convenient storage in compact spaces.

Product Care - Glass

⚠ Use a soft sponge and neutral detergent to clean this product.

⚠ Do not use the sponges or cleansers shown below, as doing so may scratch the glass. Doing so may result in the product breaking unexpectedly.



- This product is dishwasher safe. Be sure to read the instruction manual provided with your dishwasher before use.
- If the glass is particularly dirty, use a diluted household bleach. Be sure to read the handling precautions of the household bleach thoroughly. Rinse thoroughly with water after bleaching.

Product Care - Burr

Fully washable, with burr parts made from ceramic and metallic parts made from stainless steel. The burr section can also be disassembled for washing. Be careful not to lose any parts when disassembling.
* The burr may be coated in coffee oil. Soak the burr in a diluted neutral detergent and then thoroughly rinse. Allow it to dry completely after washing.

DEUTSCH

Danke, dass Sie dieses HARIO-Produkt erworben haben.
Lesen Sie diese Bedienungsanleitung aufmerksam durch, um das Produkt korrekt zu verwenden.
Bewahren Sie die Anleitung nach dem Lesen an einem sicheren Ort auf, um in Zukunft darauf zurückgreifen zu können.

Besondere Merkmale

- Vollständig zu reinigen, mit Mahlwerk aus Keramik und Metallkomponenten aus rostfreiem Stahl.
- Keramikmahlwerke haben keinen Metallgeruch und rosten nicht. Außerdem haben sie scharfe, haltbare Schneiden.
- Ausgestattet mit einer rutschfesten Bodenabdeckung für Stabilität beim Mahlen.
- Mit Schraubdeckel zur Aufbewahrung von Kaffeemehl im Mahlgutbehälter. Die Mühle kann auf den Deckel gestellt werden, um sie praktisch und kompakt zu lagern.

Produktpflege - Glas

⚠ Verwenden Sie zum Reinigen des Produkts einen weichen Schwamm und mildes Reinigungsmittel.

⚠ Verwenden Sie keine der unten gezeigten Schwämme und Reinigungsmittel, da diese das Glas zerkratzen könnten. Dies könnte dazu führen, dass das Produkt plötzlich zerbricht.



- Dieses Produkt ist spülmaschinenfest. Lesen Sie die Bedienungsanleitung Ihrer Spülmaschine vor der Verwendung aufmerksam durch.
- Falls das Glas stark verfärbt ist, verwenden Sie verdünntes Haushaltsbleichmittel.
  Lesen Sie die Vorsichtsmaßnahmen zur Verwendung des Haushaltsbleichmittels aufmerksam durch.
  Spülen Sie nach dem Bleichen das Glas gründlich mit Wasser aus.

Retirer les meules

1. Tourner la vis de fixation dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour le retirer, puis enlever la manivelle et la butée.
2. Tourner l'écrou de réglage de mouture dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour le retirer, puis retirer le joint.
3. Extraire les meules par en dessous.



Réglage de la grosseur de la mouture du café

1. Tourner la vis de fixation dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour le retirer.
2. Retirer la manivelle et la butée.
3. Tourner l'écrou de réglage de mouture pour régler sur la grosseur souhaitée.
   * Tourner vers la droite (sens des aiguilles d'une montre) pour une mouture plus fine, ou vers la gauche (sens inverse des aiguilles d'une montre) pour une mouture plus grosse.
4. Fixer la butée à l'aide de l'écrou de réglage de mouture.
5. Fixer la manivelle et la vis de fixation.

Removing the Burr

1. Turn the fixing screw counterclockwise to remove it, and remove the handle and stopper.
2. Turn the grind adjustment nut counterclockwise to remove it, and remove the washer.
3. Pull out the burr from underneath.



Adjusting the Size of Coffee Grounds

1. Turn the fixing screw counterclockwise to remove it.
2. Remove the handle and stopper.
3. Turn the grind adjustment nut to adjust to the desired coarseness.
   * Rotate to the right (clockwise) for finer grounds or to the left (counterclockwise) for coarser grounds.
4. Fix the stopper using the grind adjustment nut.
5. Attach the handle and fixing screw.



Produktpflege - Mahlwerk

Vollständig zu reinigen, mit Mahlwerk aus Keramik und Metallkomponenten aus rostfreiem Stahl. Das Mahlwerk kann zur Reinigung auseinandergenommen werden. Achten Sie darauf, keine Teile zu verlieren, wenn Sie das Mahlwerk auseinandernehmen.
* Das Mahlwerk kann mit Kaffeeöl überzogen sein. Weichen Sie das Mahlwerk in einer Lösung mit mildem Reinigungsmittel ein und spülen Sie es danach gut ab. Lassen Sie es nach dem Reinigen vollständig trocknen.

Mahlwerk entnehmen

1. Drehen Sie die Befestigungsschraube gegen den Uhrzeigersinn, um sie zu entfernen und entnehmen Sie dann Kurbel und Feststellbügel.
2. Drehen Sie die Mahlwerk-Verstellmutter gegen den Uhrzeigersinn, um sie zu entfernen und entnehmen Sie die Unterlegscheibe.
3. Ziehen Sie das Mahlwerk von unten heraus.



Mahlgrad des Kaffeemehls einstellen

1. Drehen Sie die Befestigungsschraube gegen den Uhrzeigersinn, um sie zu entfernen.
2. Entnehmen Sie Kurbel und Feststellbügel.
3. Drehen Sie die Mahlwerk-Verstellmutter, um sie auf den gewünschten Mahlgrad einzustellen.
   * Drehen Sie nach rechts (im Uhrzeigersinn) für einen feineren Mahlgrad oder nach links (gegen den Uhrzeigersinn) für einen gröberen Mahlgrad.
4. Fixieren Sie den Feststellbügel mit der Mahlwerk-Verstellmutter.
5. Bringen Sie die Kurbel und die Befestigungsschraube an.

Guide des matériaux



Boule en verre : FABRIQUÉ AU JAPON
Moulin (corps principal, poignée), couvercle du réservoir, couvercle antidérapant, couvercle : FABRIQUÉ EN CHINE

Utilisation du moulin

1. Moudre une petite quantité de grains pour tester et régler la grosseur de la mouture du café. (Se reporter à la méthode de réglage pour les détails.)
2. Utiliser entre 10 et 12 g de café par tasse. Mettre assez de grains pour 1 ou 2 tasses à café dans le réservoir. Mettre trop de grains peut empêcher la manivelle de tourner, et peut faire tomber les grains de café à l'extérieur. Ajouter des grains de café quand la quantité contenue commence à baisser.
3. Maintenir le moulin fermement et tourner la manivelle dans le sens des aiguilles d'une montre pour moudre les grains de café.
   * Ne jamais tourner la manivelle dans le sens inverse des aiguilles d'une montre (vers la gauche), car cela endommagerait les meules.

Material Guide



Glass bowl: MADE IN JAPAN
Mill (Main body, Grip), Hopper lid, Non-slip cover, Lid: MADE IN CHINA

Using the Mill

1. Grind a small amount of beans to test and adjust the coarseness of the coffee grounds. (Refer to the adjustment method for details.)
2. Use between 10g to 12g of coffee per cup. Put enough beans for 1 or 2 cups of coffee into the hopper. Putting in too many beans will make the handle difficult to turn, and may cause coffee beans to fall out. Add more coffee beans when the previous beans start to run low.
3. Hold the grinder firmly and rotate the handle clockwise to grind the coffee beans.
   * Never turn the handle counterclockwise (left), as doing so will damage the burr.

Choosing the Correct Coarseness

Coarseness	Fine	Medium-Fine	Medium	Coarse
Granule size (approx.)	(Granulated sugar size)	(Between granulated and crystallized sugar)	(Between granulated and crystallized sugar)	(Crystallized sugar size)
Brewing equipment				
Paper filter		●	●	
Paperless filter			●	
Cloth filter			●	●
Syphon		●	●	●
Water dripper	●	●		
Coffee maker		●	●	
French press			●	●

Material-Übersicht



Gebrauch der Mühle

1. Mahlen Sie eine kleine Menge Kaffeebohnen, um den Mahlgrad zu testen und anzupassen. (Weitere Details hierzu finden Sie unter Mahlgradeinstellung.)
2. Verwenden Sie zwischen 10g und 12g Kaffee pro Tasse. Füllen Sie eine ausreichende Menge für 1 oder 2 Tassen Kaffee in den Füllrichter. Das Einfüllen von zu vielen Kaffeebohnen führt dazu, dass sich die Kurbel nur schwer drehen lässt und Kaffeebohnen herausfallen. Füllen Sie weitere Kaffeebohnen ein, wenn die zuvor eingefüllten Kaffeebohnen fast vollständig gemahlen sind.
3. Halten Sie die Mühle fest und drehen Sie den Griff im Uhrzeigersinn, um die Bohnen zu mahlen.
   * Drehen Sie die Kurbel niemals gegen den Uhrzeigersinn (links), da dies das Mahlwerk beschädigt.

Choix de la grosseur adaptée

Grosseur	Fine	Moyennement fine	Medium	Grossière
Taille d'un granulé (environ)	Taille du sucre granulé	(Entre du sucre granulé et du sucre cristallisé)	(Entre du sucre granulé et du sucre cristallisé)	Taille du sucre cristallisé
Équipement de brassage				
Filtre papier			●	
Filtre sans papier				
Filtre en tissu				●
Siphon		●	●	●
Filtration par eau froide	●	●		
Cafetière électrique			●	
Cafetière à piston				●

La grosseur recommandée peut changer selon le type d'équipement utilisé. Pour plus de détails, voir le manuel d'instructions de votre équipement pour faire du café.
* Toujours utiliser des grains de café frais.

Précautions d'utilisation - Verre

⚠ Ne pas exposer à des flammes nues.

⚠ Le verre est fragile et peut se briser. Le manipuler de manière appropriée pendant l'utilisation normale et le nettoyage.

- Ne pas utiliser le produit s'il est fissuré, cassé, ou très rayé car il pourrait se casser de manière inattendue.
- Ne pas donner de coups ou gratter l'intérieur du contenant en verre avec une cuillère métallique. Cela pourrait endommager le produit.
- Dans le cas improbable où le produit serait endommagé, faire attention à manipuler les morceaux cassés avec précaution.

Den richtigen Mahlgrad auswählen

Mahlgrad / Korngröße (ca.)	Fein (Größe von Brauzucker)	Halbfein (Zwischen Streuzucker und Kristallzucker)	Mittel (Zwischen Streuzucker und Kristallzucker)	Grob (Größe von Kristallzucker)
Zubereitungsgerät				
Papierfilter			●	
Papierloser Filter			●	
Tuchfilter				●
Siphon		●	●	●
Kaltextraktionsgerät	●	●		
Filterkaffeemaschine			●	
French Press			●	●

Der empfohlene Mahlgrad ist abhängig von dem verwendeten Brühgerät. Die Bedienungsanleitung für Ihr System zur Kaffeezubereitung enthält weitere Details.
* Verwenden Sie immer frische Kaffeebohnen.

Vorsichtsmaßnahmen zum Gebrauch - Glas

⚠ Keinen offenen Flammen aussetzen.

⚠ Das Glas ist empfindlich und kann zerbrechen. Behandeln Sie es sowohl während der Verwendung als auch der Reinigung entsprechend vorsichtig.

- Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn es Sprünge hat, Risse aufweist oder stark verkratzt ist, da es plötzlich zerbrechen könnte.
- Schlagen oder schaben Sie nicht mit einem Metallöffel an der Innenseite des Glasbehälters. Dies könnte das Produkt beschädigen.
- Falls das Produkt dennoch beschädigt werden sollte, behandeln Sie die Splitter mit äußerster Vorsicht.

Vorsichtsmaßnahmen zum Gebrauch

⚠ Drehen Sie die Kurbel immer im Uhrzeigersinn. Drehen Sie die Kurbel niemals gegen den Uhrzeigersinn oder lassen sie frei drehen, da dies das Mahlwerk beschädigen würde.

⚠ Kinder dürfen dieses Produkt nicht verwenden. Verwenden Sie das Produkt nicht in der Nähe von Kindern und Verwenden Sie es außerhalb der Reichweite von Kindern auf.

⚠ Verwenden Sie zur Pflege kein Öl.

Précautions d'utilisation

⚠ Toujours tourner la manivelle dans le sens des aiguilles d'une montre. Ne jamais tourner la manivelle dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, car cela endommagerait le moulin.

⚠ Ne pas laisser les enfants utiliser ce produit. Ne pas utiliser à proximité d'enfants, et ranger hors de portée des enfants.

⚠ Ne pas utiliser d'huile pour l'entretien.

- Laver le produit avant de l'utiliser pour la première fois.
- Tourner l'écrou de réglage de la mouture dans le sens des aiguilles d'une montre de manière excessive entraîne les meules en céramique à moudre ensemble, ce qui pourrait mener à un dysfonctionnement.
- De petits morceaux de grains de café peuvent se coincer dans les bords ou les trous du réservoir et empêcher les grains de café de tomber, amenant la manivelle à tourner dans le vide. Tapoter doucement le moulin à café à intervalles réguliers pendant son utilisation.
- Les meules peuvent s'émousser à cause d'une utilisation prolongée. Remplir le moulin à café quand la quantité de grains de café à moudre baisse considérablement.
- Ne pas utiliser pour moudre autre chose que des grains de café. Cela pourrait endommager le produit.
- Ne pas insérer vos doigts dans le moulin à café pendant que vous faites tourner la manivelle.
- Ne pas cogner les meules en céramique avec un matériau dur, ni faire tomber le produit. Cela pourrait entraîner une fêlure ou une craquelure des meules.
- S'assurer de fixer le couvercle antidérapant pour empêcher la base en verre d'abîmer la surface de la table.

The recommended coarseness may differ depending on the type of equipment used. See the instruction manual of your coffee-making equipment for more details.
* Always use fresh coffee beans.

Precautions for Use - Glass

⚠ Do not expose to open flames.

⚠ Glass is fragile and may break. Handle it appropriately during normal use and cleaning.

- Do not use the product if it is cracked, broken, or heavily scratched as it may break unexpectedly.
- Do not strike or scrape the inside of the glass container with a metal spoon. Doing so may damage the product.
- In the unlikely event the product becomes damaged, please handle any broken pieces with care.

Precautions for Use

⚠ Always turn the handle clockwise. Never spin the handle or turn it counterclockwise, as doing so will damage the grinder.

⚠ Do not allow children to use this product. Do not use near children, and store out of reach of children.

⚠ Do not apply oil for maintenance.

- Wash the product before using for the first time.
- Turning the grind adjustment nut too far in the clockwise direction causes the ceramic burrs to grind together, which may result in a malfunction.
- Small coffee bean fragments may get into the hopper ridges or gaps, preventing coffee beans from dropping smoothly resulting in the handle spinning freely. Gently tap the coffee mill occasionally during use.
- The burrs may become blunt due to prolonged use. Replace the coffee mill when the amount of coffee beans that can be ground reduces significantly.
- Do not use to grind anything other than coffee beans. Doing so may damage the product.
- Do not insert your fingers into the coffee grinder while rotating the handle.
- Do not allow the ceramic burr to be hit by hard material, or allow the product to be dropped. Doing so may cause the burr to chip or crack.
- Be sure to attach the non-slip cover to prevent the glass base from damaging the table surface.

HARIO CO., LTD.
9-3 Nihonbashi Tomizawa-Cho,
Chuo-ku,Tokyo 103-0006 Japan
http://www.hario.jp

MSCS-2 説明書1611

- Reinigen Sie das Produkt, bevor Sie es zum ersten Mal verwenden.
- Ein zu weites Drehen der Mahlwerk-Verstellmutter im Uhrzeigersinn führt dazu, dass die Keramikteile gegeneinander mahlen, wodurch es zu Schäden am Mahlwerk kommen kann.
- Kleine Fragmente von Kaffeebohnen können sich an Graten und Ritzen des Füllrichters festsetzen und so verhindern, dass die Kaffeebohnen in das Mahlwerk fallen, wodurch die Kurbel frei dreht. Klopfen Sie deshalb während der Verwendung sachte gegen den Bohnentrichter.
- Das Mahlwerk kann nach längerem Gebrauch stumpf werden. Ersetzen Sie die Kaffeemühle, sobald die Mahlgeschwindigkeit deutlich nachlässt.
- Verwenden Sie die Kaffeemühle nur zum Mahlen von Kaffeebohnen und für keine anderen Stoffe. Dies könnte das Produkt beschädigen.
- Stecken Sie Ihre Finger nicht in das Mahlwerk, während Sie die Kurbel drehen.
- Stoßen Sie das Keramikmahlwerk nicht mit harten Gegenständen und lassen Sie das Produkt nicht fallen. Das Mahlwerk könnte springen oder brechen.
- Achten Sie darauf, die rutschfeste Abdeckung anzubringen, damit der Glasboden nicht die Tischoberfläche zerkratzt.

ESPAÑOL

Gracias por comprar este producto HARIO.
Asegúrese de leer este manual de instrucciones completamente con el fin de usar este producto correctamente.
Después de leerlo, guárdelo en un lugar seguro para referencia futura.

Características

- Completamente lavable, con partes hechas de cerámica y partes metálicas hechas de acero inoxidable.
- Las muelas trituradoras de cerámica no tienen olor metálico y nunca se oxidarán. Cuchillas afiladas y duraderas.
- Viene con una cubierta antideslizante para un molido estable.
- Coloque la tapa para usarlo como contenedor de almacenamiento de café molido. También se puede colocar el molinillo en la tapa para guardarlo en espacios compactos.

Cuidado del producto: vidrio

⚠ Use una esponja suave y un detergente neutro para limpiar este producto.

⚠ No use esponjas o los limpiadores que se muestran a continuación, que contengan abrasivos ya que hacerlo puede rayar el vidrio. Hacerlo puede causar que el producto se rompa inesperadamente.

- Es seguro lavar este producto en lavadora de platos. Asegúrese de leer el manual de instrucciones provisto con su lavadora de platos antes de usarlo.
- Si el vidrio está particularmente sucio, use lejía de hogar diluida. Asegúrese de leer bien las precauciones de manejo de la lejía de hogar. Enjuague bien con agua después de la lejía.

Cuidado del producto: muelas cerámicas

Completamente lavable, con partes con rebaba hechas de cerámica y partes metálicas hechas de acero inoxidable. La sección de las muelas cerámicas también se puede desmontar para lavar. Tenga cuidado de no perder ninguna parte cuando la desarme.
* Las muelas cerámicas se podrían recubrir con aceite de café. Remoje las muelas cerámicas en un detergente neutro diluido y luego enjuague meticulosamente. Deje que seque completamente después de lavarlas.

FRANÇAIS

Nous vous remercions d'avoir acheté ce produit HARIO.
Merci de lire ce manuel d'instructions attentivement afin d'utiliser le produit correctement.
Après l'avoir lu, le garder dans un endroit sûr pour pouvoir s'y référer plus tard.

Caractéristiques

- Entièrement lavable, avec des meules en céramique et des pièces métalliques en acier inoxydable.
- Les meules en céramique n'ont pas d'odeur métallique, et ne rouilleront jamais. Les lames sont tranchantes et durables.
- Pourvu d'un couvercle antidérapant pour une mouture stable.
- Fixer le couvercle pour l'utiliser comme contenant de stockage de la mouture de café. Le moulin peut également être posé sur le couvercle afin d'être rangé dans de petits espaces.

Entretien du produit - Verre

⚠ Utiliser une éponge douce et un détergent neutre pour nettoyer ce produit.

⚠ Ne pas utiliser les éponges et les détergents ci-dessous, car ils pourraient rayer le verre. Cela pourrait entraîner la casse du produit de manière inattendue.

- Ce produit peut passer au lave-vaisselle. S'assurer de lire le manuel d'instructions fourni avec le lave-vaisselle avant de l'utiliser.
- Si le verre est particulièrement sale, utiliser de l'eau de Javel diluée. S'assurer de lire attentivement les précautions de manipulation de l'eau de Javel.
  Bien rincer avec de l'eau après avoir utilisé l'eau de Javel.



Entretien du produit - Meules

Entièrement lavable, avec des meules en céramique et des pièces métalliques en acier inoxydable. Les meules peuvent également être démontées afin d'être lavées. Faire attention à ne pas perdre de pièces lors du démontage.
* Les meules peuvent être enduites d'huile de café. Faire tremper les meules dans un détergent neutre dilué, puis bien rincer. Attendre qu'elles soient complètement séches après les avoir lavées.

Retiro de las muelas cerámicas

1. Gire el tornillo de fijación en sentido contrario a las agujas del reloj para retirarlo, y retire el mango y el tapón.
2. Gire la tuerca de ajuste de molido en el sentido contrario a las agujas del reloj y retire la arandela.
3. Retire la muela cerámica de abajo.



Ajuste del tamaño de molido del café

1. Gire el tornillo de fijación en el sentido contrario a las agujas del reloj para quitarlo.
2. Retire el mango y el tapón.
3. Gire la tuerca de ajuste de molido para ajustar al grosor deseado.
   * Rote hacia la derecha (en el sentido de las agujas del reloj) para un molido más fino o hacia la izquierda (en el sentido contrario a las agujas del reloj) para un molido más grueso.
4. Fije el tapón usando la tuerca de ajuste de molido.
5. Coloque el mango y el tornillo de fijación.



Guía de materiales

Recipiente de vidrio: HECHO EN JAPÓN
Molinillo (Cuerpo principal, agarre), Tapa de la tolva, cubierta antideslizante, tapa: HECHO EN CHINA

Uso del molinillo

1. Triture una pequeña cantidad de granos para probar y ajuste el grosor de molido del café. (Consulte el método de ajuste para más información).
2. Use entre 10 g y 12 g de café por taza. Coloque suficientes granos para 1 o 2 tazas de café en la tolva. Poner demasiados granos hará que el mango sea difícil de girar y puede causar que se caigan granos de café. Añada más granos de café cuando comiencen a acabarse los granos anteriores.
3. Agarre el molino firmemente y gire el mango en el sentido de las agujas del reloj para moler los granos de café.
   * Nunca gire el mango en el sentido contrario a las agujas del reloj (izquierda), porque podría dañar la rebaba.

Elegir el grosor correcto

Grosor / Tamaño del gránulo (aproximadamente) / Equipo de elaboración	Fino (Tamaño de azúcar granulado)	Medio-fino (Entre azúcar granulado y cristalizado)	Medio (Entre azúcar granulado y cristalizado)	Grueso (Tamaño de azúcar cristalizado)
Filtro de papel		●	●	
Filtro sin papel			●	●
Filtro de tela			●	●
Sifón		●	●	●
Cafetera de goteo	●	●		
Cafetera		●	●	
Prensa francesa			●	●

简体中文

非常感谢您的买本产品！
请务必阅读本说明书，确保正确使用。
另外，阅读后，请慎重保管。

特点

- 磨芯为陶瓷制。金属部分使用不锈钢，所以可以整体清洗。
- 陶瓷磨芯，没有金属气味，不会生锈。具有原豆效果好、不易腻损的特性。
- 带防滑罩，可稳定磨豆。
- 盖上盖子后，就成了一个保存咖啡粉的容器。另外，研磨机本体可放在盖子上，存放时可节省空间。

玻璃壶的保养方法

⚠ 请洗时，请使用柔软海绵和中性洗涤剂。
⚠ 即使是柔软的海绵，也请不要使用下图所示的会损伤玻璃壶的海绵和去污粉。可能造成意想不到的损坏。

- 可使用洗碗干燥机清洗本产品。使用时，请仔细阅读洗碗干燥机的使用说明书。
- 如果玻璃壶很脏，请将“家用漂白剂”稀释后再清洗。这种情况时，请务必遵守“家用漂白剂”的使用注意事项。漂白后请用水充分清洗。

磨芯的保养方法

磨芯为陶瓷制，金属部分使用不锈钢，所以可以整体清洗。另外，可分解磨芯后保养。分解时，请注意不要丢失零部件。
※磨芯上会附着咖啡中的油，请清洁在装有过的中性洗涤剂中，之后充分冲洗。洗净后，请在完全干燥后使用。

El grosor recomendado podría variar de acuerdo con el tipo de equipo usado. Consulte el manual de instrucciones de su equipo para elaborar café para ver más detalles.
* Siempre use granos de café frescos.

Precauciones de uso: vidrio

⚠ No lo exponga a llama abierta.
⚠ El vidrio es frágil y puede romperse. Manipúelo adecuadamente durante el uso normal y la limpieza.

- No use el producto si está rajado, roto o muy arañado ya que puede romperse inesperadamente.
- No golpee o raspe el interior del contenedor de vidrio con una cuchara metálica. Hacerlo podría dañar el producto.
- En el improbable caso de que se dañe el producto, manipule cualquier pieza rota con cuidado.

Precauciones de uso

⚠ Siempre gire el mango en el sentido de las agujas del reloj. Nunca gire el mango en el sentido contrario a las agujas del reloj ya que podría dañar el molino.
⚠ No deje que los niños usen este producto. No lo use cerca de niños y guárdelo lejos del alcance de ellos.
⚠ No aplique aceite para mantenimiento.

- Lave el producto antes de usarlo por primera vez.
- Girar demasiado la tuerca de ajuste de molido en la dirección de las agujas del reloj provoca que las muelas cerámicas se froten entre sí, lo que puede resultar en un mal funcionamiento.
- Pequeños fragmentos de granos de café podrían entrar en los espacios y crestas de la tolva, evitando que los granos de café caigan suavemente lo que provoca que el mango gire fácilmente. De golpes suaves al molinillo de café ocasionalmente durante el uso.
- Las muelas cerámicas se pueden desafilar debido al uso prolongado. Reemplace el molinillo de café cuando la cantidad de granos de café que se pueden moler se reduzca significativamente.
- No lo use para moler otra cosa que no sean granos de café. Hacerlo podría dañar el producto.
- No meta los dedos en el molino de café mientras está girando el mango.
- No permita que algún material duro golpee las muelas cerámicas o que el producto se caiga. Si esto ocurre la muela cerámica se podría desportillar o romper.
- Asegúrese de ajustar la tapa antideslizante para evitar que la base de vidrio dañe la superficie de la mesa.

Cuidados com o produto – Vidro

⚠ Use esponja macia e detergente neutro para lavar este produto.
⚠ Não use as esponjas ou os produtos de limpeza indicados abaixo, pois eles podem arranhar ou até mesmo quebrar o vidro.

- Este produto pode ser lavado na máquina de lavar louças. Siga as instruções fornecidas com sua máquina de lavar louças antes do uso.
- Se o vidro estiver encardido, use alvejante doméstico diluído em água. Leia as precauções de manuseio do alvejante doméstico. Enxágue bem após o uso de alvejante.



Cuidados com o produto - Lâmina

Completamente lavável, com lâminas feitas de cerâmica e partes metálicas feitas de aço inoxidável. A parte das lâminas também pode ser desmontada para lavagem. Cuidado para não perder nenhuma parte ao desmontar.
* A lâmina pode acabar ficando coberta pelos óleos do café. Lave a lâmina com detergente neutro diluído e, em seguida, enxágue. Seque-a bem após lavar.

磨芯的拆卸方法

1. 逆时针转动并拆下固定螺丝。然后拆下手柄和止动器。
2. 逆时针转动并拆下粗度调节螺母，然后拆下垫片。
3. 从下面抽出磨芯。

咖啡粉的粗度调节方法

1. 逆时针转动并拆下固定螺丝。
2. 拆下手柄和止动器。
3. 转动粗度调节螺母，调节到所需的粗度。
   ※越向右（顺时针）转磨得越粗，越向左（逆时针）转磨得越细。
4. 使用止动器固定粗度调节螺母。
5. 安装手柄和固定螺丝。



适合泡咖啡器具的磨豆方法

磨豆方法 / 粒度（大约标准） / 咖啡器具	粉状	中细研磨	中研磨	粗研磨
	（大约砂糖大小）	（砂糖和细盐之间）	（砂糖和细盐之间）	（大约粗盐大小）
滤纸冲泡		●	●	
无纸过滤器			●	
法兰绒滤布			●	●
虹吸	●	●	●	●
水滴式冲泡咖啡器具	●	●		
咖啡机			●	
法兰式咖啡机			●	●

因器具不同，磨咖啡豆的方法可能有所差异，请遵照器具的使用说明。
※请只使用新鲜的咖啡豆。

PORTUGUÊS

Obrigado por comprar este produto HARIO.
Certifique-se de ler o este manual de instruções para utilizar o produto de maneira correta.
Após ler este manual, guarde-o em um local adequado para referência futura.

Características

- Pode ser lavado por completo. Lâminas de cerâmica e partes metálicas feitas de aço inoxidável.
- Por serem feitas de cerâmica, as afiadas e duráveis lâminas não tem odor metálico e não enferrujam.
- Equipado com base antideslizante para uma moagem mais estável.
- Ao colocar a tampa, o recipiente pode ser utilizado para armazenar o café moído. O moinho pode ser encaixado em cima da tampa para ser guardado em pequenos espaços.

Cuidados com o produto – Vidro

⚠ Use esponja macia e detergente neutro para lavar este produto.
⚠ Não use as esponjas ou os produtos de limpeza indicados abaixo, pois eles podem arranhar ou até mesmo quebrar o vidro.

- Este produto pode ser lavado na máquina de lavar louças. Siga as instruções fornecidas com sua máquina de lavar louças antes do uso.
- Se o vidro estiver encardido, use alvejante doméstico diluído em água. Leia as precauções de manuseio do alvejante doméstico. Enxágue bem após o uso de alvejante.

Cuidados com o produto - Lâmina

Completamente lavável, com lâminas feitas de cerâmica e partes metálicas feitas de aço inoxidável. A parte das lâminas também pode ser desmontada para lavagem. Cuidado para não perder nenhuma parte ao desmontar.
* A lâmina pode acabar ficando coberta pelos óleos do café. Lave a lâmina com detergente neutro diluído e, em seguida, enxágue. Seque-a bem após lavar.

材质介绍

玻璃瓶身：MADE IN JAPAN
磨豆器本身，料斗盖，止滑垫，盖子：MADE IN CHINA

使用時

1. 請加入少量的咖啡豆，一邊研磨，一邊調整咖啡粉的粗細。（請參照調節方法。）
2. 一杯咖啡需要約10～12克，請在咖啡豆容器（料斗）中放入1～2杯的量，如果一次放太多的話，手搖把手會變重，豆子可能會飛出來，等到開關放入的咖啡豆變少之後再追加。
3. 請用手好好地扶住機器本身，慢慢地將手搖把手用順時針方向旋轉磨豆子。
   ※如果讓手搖把手依逆時針（左轉）方向旋轉的話，可能傷害磨芯本身，請務必避免。

適合泡咖啡器具的研磨方法

研磨方式 / 粗細（大約結果） / 咖啡器具	粉狀（砂糖粗度）	中細研磨（介於砂糖與粉狀中間）	中研磨（粉狀與粗粒中間）	粗研磨（粗砂糖粗度）
咖啡濾紙		●	●	
無紙過濾器			●	
法蘭絨濾布			●	●
虹吸	●	●	●	●
冰滴咖啡器具	●	●		
咖啡機			●	
法蘭絨咖啡壺			●	●

依據使用器具的不同，豆子的研磨方式也不同。請依據使用的器具選擇。
※請選擇新鮮的咖啡豆。

請特別注意玻璃

⚠ 不可直火加熱。
⚠ 玻璃為易碎物品。洗錄時請特別注意。

- 有裂痕、破損、圓重擦傷的東西，有時可能造成意想不到的損壞，請不要使用。
- 玻璃容器的內部，請不要用金屬清點用力地敲打或摩擦。這些都可能是造成損壞的原因。
- 針對損壞時的處理，請特別注意以避免受傷。

使用注意事項

⚠ 請務必依順時針旋轉手搖把手。空轉或相反方向的話可能傷害磨芯、請務必避免。
⚠ 請勿讓放量使用。另外，請不要在幼童旁使用或是放置幼童觸手可及的地方。
⚠ 保養時請不要使用油。

- 請勿初次使用產品前清洗一次。
- 調整粗細的螺帽如果依順時針方向旋轉過度，將磨芯之間接觸並產生傷害、造成故障。
- 科斗內的高壓差，細磨內如待入小豆通或咖啡豆，無法平順地掉落時，可空轉手搖把手。使用時可不時輕敲本體來順暢研豆。
- 長時間使用的話，磨芯耗損，磨起來變鋭的情況可能產生。請於磨豆的量明顯變少時再更換製品。
- 請勿使用咖啡豆以外的食品，可能造成損壞。
- 旋轉手搖把手時，基於安全考量，請不要把手指放進磨芯裏去。
- 陶瓷磨芯如果撞到堅硬物或掉落本體，可能造成容器損傷或裂傷，請特別注意。
- 為了不讓玻璃底部造成桌子等的損傷，請使用防滑墊。

한국어

본 제품을 구매해 주셔서 진심으로 감사드립니다.
올바르게 사용하기 위해 이 취급설명서를 반드시 읽어 주십시오.
또한, 읽으신 후 잘 보관해 주십시오.

특징

- 날은 세라믹, 금속부는 스테인리스 재질이므로 통째로 씻을 수 있습니다.
- 세라믹소재의 날이므로, 금속 냄새가 없고 녹슬지 않습니다. 날이 잘 들며, 잘 마모되지 않는 특성이 있습니다.
- 미끄럼 방지 커버가 장착되어 있어 안정된 상태로 그라인딩할 수 있습니다.
- 투명을 덮으면 원두가루 보존용기가 됩니다. 또한, 덮 분쇄는 무장 위에 올려 놓을 수 있으므로, 공간을 많이 차지하지 않고 수납할 수 있습니다.

유리의 관리 방법

⚠ 세정할 때는 부드러운 스펀지에 중성세제를 묻혀 사용하십시오.
⚠ 부드러운 스펀지라도 아래 그림과 같이 유리를 상하게 하는 스펀지나 클렌저는 사용하지 마십시오. 예기치 못한 파손의 원인이 됩니다.

- 본 제품은 식기세척건조기를 사용할 수 있습니다. 사용하실 때는 기지고 계신 식기세척건조기의 취급설명서를 잘 참조시기 바랍니다.
- 유리 세척시에는 "가정용 표백제"를 희석하여 사용하십시오. 사용하실 때는 "가정용 표백제"의 취급주의사항을 반드시 지키십시오. 표백 후에는 충분히 물로 씻으십시오.

날의 관리 방법

날은 세라믹, 금속부는 스테인리스 재질이므로 통째로 씻을 수 있습니다. 또한, 날 부분을 분해해서 손질할 수도 있습니다. 분해시에는 무품을 분실하지 않도록 주의하십시오.
분실에는 원두의 유분이 남아 있을 수 있으므로, 취식한 중성세제에 담가 두었다가 충분히 씻어내십시오. 세정 후에는 완전히 건조시켜 사용하십시오.

Remoção das lâminas

1. Rosqueie o parafuso de fixação no sentido anti-horário para remover-lo. Retire a alavanca e o fixador.
2. Rosqueie a porca de ajuste do moedor no sentido anti-horário para remover-lo e retire a arruela.
3. Retire a lâmina pela parte inferior.



Ajustando a espessura de moagem

1. Rosqueie o parafuso de fixação no sentido anti-horário para remover-lo.
2. Remova a alavanca e o fixador.
3. Rosqueie a porca de ajuste do moedor para alcançar a espessura desejada.
   * Rosqueie para a direita (sentido horário) para moagem fina, ou para a esquerda (sentido anti-horário) para moagem grossa.
4. Ajuste o fixador utilizando a porca de ajuste do moedor.
5. Anexe a alavanca e o parafuso de fixação.



材质介绍

玻璃壶：MADE IN JAPAN
研磨机本体，料斗盖，防滑罩，盖子：MADE IN CHINA

使用时

1. 请放入少量的咖啡豆，边磨边调节咖啡粉的粗度。（请参照调节方法。）
2. 1杯咖啡大约10～12g。请在咖啡豆容器（料斗）中放入1～2杯的量。如果一次放得太多，手柄可能会太沉，咖啡豆可能飞出。请在追加入的咖啡豆成少后再添加。
3. 用手紧紧按住本体，慢慢顺时针转动手柄，就可将咖啡豆磨碎。
   ※请绝对不要反向转动（左转）手柄，否则会损伤磨芯。

磨芯的拆卸方法

1. 请拆开固定的螺帽依逆时针方向旋转取出。然后将手摇把手与卡榫取下。
2. 请将粗细调节螺母依逆时针方向旋转取下。
3. 将磨芯往下拉出。

咖啡粉的粗度调节方法

1. 逆时针转动并拆下固定螺丝。
2. 拆下手柄和止动器。
3. 转动粗度调节螺母，调节到所需的粗度。
   ※越向右（顺时针方向）转动磨得越粗，越向左（逆时针方向）转动磨得越细。
4. 使用止动器固定粗度调节螺母。
5. 安装手柄和固定螺丝。

适合泡咖啡器具的磨豆方法

磨豆方法 / 粒度（大约标准） / 咖啡器具	粉状	中细研磨	中研磨	粗研磨
	（大约砂糖大小）	（砂糖和细盐之间）	（砂糖和细盐之间）	（大约粗盐大小）
滤纸冲泡		●	●	
无纸过滤器			●	
法兰绒滤布			●	●
虹吸	●	●	●	●
水滴式冲泡咖啡器具	●	●		
咖啡机			●	
法兰式咖啡机			●	●

因器具不同，磨咖啡豆的方法可能有所差异，请遵照器具的使用说明。
※请只使用新鲜的咖啡豆。

玻璃壶使用注意事项

⚠ 不能直接放在火上烧。
⚠ 玻璃壶容易破裂。清洗、使用时请小心操作。

- 有裂纹、缺口、严重擦伤的可能造成意想不到的损坏，请不要使用。
- 请不要用金属勾等用力敲打，摩擦玻璃容器的内表面，否则可能导致损坏。
- 如果损坏，使用时请充分小心，避免受伤。

使用注意事项

⚠ 请务必顺时针转动手柄。请绝对不要反向旋转或空转，否则会损伤磨芯。
⚠ 请不要让孩子使用。另外，请不要在幼儿旁边使用，不要放在幼儿的手可以够到的地方。
⚠ 保养时请不要上油。

- 初次使用产品前请清洗干净。
- 如果过度顺时针转动粗度调节螺母，磨芯之间接触，会损伤磨芯，导致故障。
- 磨导的咖啡豆等可能进入科斗内的不平处，间断向，咖啡豆不能顺畅掉落，手柄可能空转。在使用过程中，请在磨咖啡豆时经常转转即打本体。
- 长时间使用后，磨芯可能磨损，磨豆性可能降低。如果能磨的咖啡豆量显著减少，就表示应该更换本产品了。
- 请不要用干磨咖啡豆以外的用途，否则会导致咖啡机损坏。
- 请在转动手柄时不要将手指伸入磨芯，这样非常危险。
- 请注意，陶瓷磨芯与硬物碰撞，本体掉落都可能导致磨芯损伤、破裂。
- 使用时请盖上防滑罩，防止玻璃杯的底部碰伤桌面。

Guia de materiais



Recipiente de vidro: FABRICADO NO JAPÃO
Moedor (Estrutura principal, cabo), tampa do funil, base antideslizante, tampa: FABRICADOS NA CHINA

Como usar o moedor

1. Moa uma pequena quantidade de grãos para testar e ajustar a espessura desejada.
2. Use entre 10 g e 12 g de café por xícara. Coloque grãos suficientes para 1 ou 2 xícaras no funil. Colocar muitos grãos fará com que fique difícil girar a alavanca, o que pode causar a saída dos grãos. Adicione mais grãos a medida que for necessário.
3. Segure o moedor firmemente e gire a alavanca no sentido horário para moer os grãos de café.
   * Nunca gire a alavanca no sentido anti-horário (esquerda), pois isso danificará a lâmina.

Como escolher a espessura correta

Espessura / Tamanho do grânulo (aprox.) / Equipamento de preparo	Fino (Tamanho de açúcar granulado)	Fino-médio (Entre açúcar granulado e cristalizado)	Médio (Entre açúcar granulado e cristalizado)	Grosso (Tamanho de açúcar cristalizado)
Filtro de papel		●	●	
Filtro sem papel			●	
Filtro de pano			●	●
Sifão		●	●	●
Coador de água	●	●		
Máquina de café		●	●	
Prensa francesa			●	●

繁體中文

感謝您購買本商品。
為了能正確使用本商品，請務必詳細閱讀此說明書。
此外，看完說明書後，請妥善收藏。

特色

- 磨芯為陶瓷製，金屬部分是不鏽鋼，可直接清洗。
- 因為是陶瓷磨芯，不會有金屬臭味也不會生鏽，擁有易切、不易磨損的特性。
- 附有止滑功能的蓋子，可穩定地磨豆。
- 如果蓋上蓋子的話，還可當咖啡粉的保存容器。另外，磨豆器本身可放在蓋子上，收納時可節省空間。

玻璃的保養方法

⚠ 洗錄時請用柔軟的海綿與中性清潔劑。
⚠ 即便是柔軟的海棉，也請避免使用如下圖可能對玻璃造成損傷的海綿或去污粉。這些可能造成意想不到的損壞。

- 本製品可用於洗碗機或乾燥機。使用時請務必確認手邊的洗碗乾燥機說明書。
- 如果玻璃壺污垢嚴重時，請使用稀釋過的「家庭用漂白劑」。此時請務必遵守「家庭用漂白劑」的使用注意事項。漂白後請務必水洗。

磨芯的保養方法

磨芯為陶瓷製，金屬部分是不鏽鋼，可直接清洗。此外，也可將磨芯的部分拆解保養。分解時請注意不要遺失零件。
※磨芯附著著咖啡的油份，使用稀釋過的中性清潔劑浸泡後放置，然後沖洗完後晾乾。洗淨後，請務必等到完全乾燥後再使用。

Guia de materiais

Recipiente de vidro: FABRICADO NO JAPÃO
Moedor (Estrutura principal, cabo), tampa do funil, base antideslizante, tampa: FABRICADOS NA CHINA

Como usar o moedor

1. Moa uma pequena quantidade de grãos para testar e ajustar a espessura desejada.
2. Use entre 10 g e 12 g de café por xícara. Coloque grãos suficientes para 1 ou 2 xícaras no funil. Colocar muitos grãos fará com que fique difícil girar a alavanca, o que pode causar a saída dos grãos. Adicione mais grãos a medida que for necessário.
3. Segure o moedor firmemente e gire a alavanca no sentido horário para moer os grãos de café.
   * Nunca gire a alavanca no sentido anti-horário (esquerda), pois isso danificará a lâmina.

Como escolher a espessura correta

Espessura / Tamanho do grânulo (aprox.) / Equipamento de preparo	Fino (Tamanho de açúcar granulado)	Fino-médio (Entre açúcar granulado e cristalizado)	Médio (Entre açúcar granulado e cristalizado)	Grosso (Tamanho de açúcar cristalizado)
Filtro de papel		●	●	
Filtro sem papel			●	
Filtro de pano			●	●
Sifão		●	●	●
Coador de água	●	●		
Máquina de café		●	●	
Prensa francesa			●	●

繁體中文

感謝您購買本商品。
為了能正確使用本商品，請務必詳細閱讀此說明書。
此外，看完說明書後，請妥善收藏。

特色

- 磨芯為陶瓷製，金屬部分是不鏽鋼，可直接清洗。
- 因為是陶瓷磨芯，不會有金屬臭味也不會生鏽，擁有易切、不易磨損的特性。
- 附有止滑功能的蓋子，可穩定地磨豆。
- 如果蓋上蓋子的話，還可當咖啡粉的保存容器。另外，磨豆器本身可放在蓋子上，收納時可節省空間。

玻璃的保養方法

⚠ 洗錄時請用柔軟的海綿與中性清潔劑。
⚠ 即便是柔軟的海棉，也請避免使用如下圖可能對玻璃造成損傷的海綿或去污粉。這些可能造成意想不到的損壞。

- 本製品可用於洗碗機或乾燥機。使用時請務必確認手邊的洗碗乾燥機說明書。
- 如果玻璃壺污垢嚴重時，請使用稀釋過的「家庭用漂白劑」。此時請務必遵守「家庭用漂白劑」的使用注意事項。漂白後請務必水洗。

磨芯的保養方法

磨芯為陶瓷製，金屬部分是不鏽鋼，可直接清洗。此外，也可將磨芯的部分拆解保養。分解時請注意不要遺失零件。
※磨芯附著著咖啡的油份，使用稀釋過的中性清潔劑浸泡後放置，然後沖洗完後晾乾。洗淨後，請務必等到完全乾燥後再使用。

Precauções de uso • Vidro

⚠ Não utilize em contato direto com fogo.
⚠ O vidro é frágil e pode quebrar. Manuseie de forma apropriada durante todo o uso e limpeza.

- Não use o produto caso ele esteja rachado, quebrado ou muito arranhado, pois ele pode quebrar inesperadamente.
- Não bata nem raspe a parte interna do recipiente de vidro. Isso pode danificar o produto.
- Caso o produto esteja danificado ou quebrado, tome cuidado ao manusear cacos de vidro e/ou outras partes.

Precauções de uso

⚠ Sempre gire a alavanca no sentido horário. Nunca gire-a no sentido anti-horário, pois isso danificará o moedor.
⚠ Não use perto, nem permita que crianças utilizem este produto. Guarde fora do alcance delas.
⚠ Não use óleo para manutenção.

- Lave o produto antes de usá-lo pela primeira vez.
- Não deixe as lâminas muito justas uma a outra. Ao girar a manivela, elas podem acabar atritando-se, danificando o produto.
- Pequenos fragmentos de grãos podem entrar nas lacunas ou nas bordas do funil, evitando que eles deslizem suavemente, resultando que a alavanca gire em falso. Bata gentilmente na parte externa do moedor algumas vezes durante o uso, vezes durante o uso.
- As lâminas podem perder o corte devido ao uso prolongado. Substitua o moinho quando a capacidade de moagem for reduzida significativamente.
- Não utilize o produto para moer nada, além de grãos de café. Isso pode danificá-lo.
- Não insira seus dedos no moedor ao girar a alavanca.
- Não deixe que a lâmina de cerâmica seja atingida por materiais rígidos, e evite a queda do produto. Isso pode fazer com que a lâmina rache ou quebre.
- Anexe a base antideslizante para evitar que a parte inferior do vidro danifique a superfície da mesa.

磨芯的拆解方法

1. 請將固定的螺帽依逆時針方向旋轉後取出。然後將手搖把手與卡榫取下。
2. 請將粗細調節轉環依逆時針方向旋轉取下後，再將墊圈取下。
3. 將磨芯往下拉出。

咖啡粉的粗細調節方法

1. 將固定的螺絲依逆時針方向旋轉後取下。
2. 將手搖把手與卡榫取下。
3. 旋轉粗細調節轉環，調整喜好的粗細。
   ※向右（順時針方向）轉的話則是越轉越細，向左（逆時針方向）旋轉的話則是越轉越粗。
4. 用卡榫固定調節螺帽。
5. 請將手搖把手與固定的螺絲取下。



材質介紹

玻璃瓶身：MADE IN JAPAN
磨豆器本身，料斗蓋，止滑墊，蓋子：MADE IN CHINA

使用時

1. 請加入少量的咖啡豆，一邊研磨，一邊調整咖啡粉的粗細。（請參照調節方法。）
2. 一杯咖啡需要約10～12克，請在咖啡豆容器（料斗）中放入1～2杯的量，如果一次放太多的話，手搖把手會變重，豆子可能會飛出來，等到開關放入的咖啡豆變少之後再追加。
3. 請用手好好地扶住機器本身，慢慢地將手搖把手用順時針方向旋轉磨豆子。
   ※如果讓手搖把手依逆時針（左轉）方向旋轉的話，可能傷害磨芯本身，請務必避免。

適合泡咖啡器具的研磨方法

研磨方式 / 粗細（大約結果） / 咖啡器具	粉狀（砂糖粗度）	中細研磨（介於砂糖與粉狀中間）	中研磨（粉狀與粗粒中間）	粗研磨（粗砂糖粗度）
咖啡濾紙		●	●	
無紙過濾器			●	
法蘭絨濾布			●	●
虹吸	●	●	●	●
冰滴咖啡器具	●	●		
咖啡機			●	
法蘭絨咖啡壺			●	●

依據使用器具的不同，豆子的研磨方式也不同。請依據使用的器具選擇。
※請選擇新鮮的咖啡豆。

請特別注意玻璃

⚠ 不可直火加熱。
⚠ 玻璃為易碎物品。洗錄時請特別注意。

- 有裂痕、破損、圓重擦傷的東西，有時可能造成意想不到的損壞，請不要使用。
- 玻璃容器的內部，請不要用金屬清點用力地敲打或摩擦。這些都可能是造成損壞的原因。
- 針對損壞時的處理，請特別注意以避免受傷。

使用注意事項

⚠ 請務必依順時針旋轉手搖把手。空轉或相反方向的話可能傷害磨芯、請務必避免。
⚠ 請勿讓放量使用。另外，請不要在幼童旁使用或是放置幼童觸手可及的地方。
⚠ 保養時請不要使用油。

- 請勿初次使用產品前清洗一次。
- 調整粗細的螺帽如果依順時針方向旋轉過度，將磨芯之間接觸並產生傷害、造成故障。
- 科斗內的高壓差，細磨內如待入小豆通或咖啡豆，無法平順地掉落時，可空轉手搖把手。使用時可不時輕敲本體來順暢研豆。
- 長時間使用的話，磨芯耗損，磨起來變鋭的情況可能產生。請於磨豆的量明顯變少時再更換製品。
- 請勿使用咖啡豆以外的食品，可能造成損壞。
- 旋轉手搖把手時，基於安全考量，請不要把手指放進磨芯裏去。
- 陶瓷磨芯如果撞到堅硬物或掉落本體，可能造成容器損傷或裂傷，請特別注意。
- 為了不讓玻璃底部造成桌子等的損傷，請使用防滑墊。

한국어

본 제품을 구매해 주셔서 진심으로 감사드립니다.
올바르게 사용하기 위해 이 취급설명서를 반드시 읽어 주십시오.
또한, 읽으신 후 잘 보관해 주십시오.

특징

- 날은 세라믹, 금속부는 스테인리스 재질이므로 통째로 씻을 수 있습니다.
- 세라믹소재의 날이므로, 금속 냄새가 없고 녹슬지 않습니다. 날이 잘 들며, 잘 마모되지 않는 특성이 있습니다.
- 미끄럼 방지 커버가 장착되어 있어 안정된 상태로 그라인딩할 수 있습니다.
- 투명을 덮으면 원두가루 보존용기가 됩니다. 또한, 덮 분쇄는 무장 위에 올려 놓을 수 있으므로, 공간을 많이 차지하지 않고 수납할 수 있습니다.

유리의 관리 방법

⚠ 세정할 때는 부드러운 스펀지에 중성세제를 묻혀 사용하십시오.
⚠ 부드러운 스펀지라도 아래 그림과 같이 유리를 상하게 하는 스펀지나 클렌저는 사용하지 마십시오. 예기치 못한 파손의 원인이 됩니다.

- 본 제품은 식기세척건조기를 사용할 수 있습니다. 사용하실 때는 기지고 계신 식기세척건조기의 취급설명서를 잘 참조시기 바랍니다.
- 유리 세척시에는 "가정용 표백제"를 희석하여 사용하십시오. 사용하실 때는 "가정용 표백제"의 취급주의사항을 반드시 지키십시오. 표백 후에는 충분히 물로 씻으십시오.



날의 분리 방법

1. 고정 나사를 반시계방향으로 돌려 빼고, 핸들과 스토퍼를 분리합니다.
2. 분쇄도 조절 나사를 반시계방향으로 돌려 빼고 와셔를 분리합니다.
3. 날 을 덮에서부터 빼냅니다.